

So werden Zementfliesen verlegt:

- mit kleiner Fuge (ca. 2,5 mm)
- sorgfältig ausgerichtet, damit die Motive gut zur Geltung kommen
- sorgfältig nivelliert ohne Kantenüberstände

Wir empfehlen einen **gut ausgetrockneten**, ebenen, glatten und ausreichend schwingungsarmen Untergrund, der auch für herkömmliche Fliesen geeignet ist. **Bei frischen Estrichen ist die Belegreife unbedingt zu prüfen. Bitte achten Sie auch auf die fachgerechte Einrichtung von Dehnfugen.**

Zementfliesen werden mit Zementkleber für Naturstein im Mittelbett verlegt. Den Kleber nach Herstellerangaben verarbeiten.

Einige Tipps für das Verlegen:

- Fliesen aus unterschiedlichen Paketen mischen bzw. vor dem Verkleben für ein stimmiges Gesamtbild auslegen und prüfen. Mosáico Fliesen werden in einem aufwändigen handwerklichen Prozess erstellt – geringe Schwankungen in den Farbnuancen machen die Lebendigkeit und Exklusivität des Materials aus
- beim Auspacken der Fliesen die Ränder säubern und kontrollieren
- auf die genaue Wiedergabe der gewünschten Muster achten (auch den Verlauf der Bordüren prüfen, Eckfliesen, Anschlüsse im Musterverlauf). Nehmen Sie eventuell vorhandene Verlegepläne zur Hilfe
- der Zementkleber sollte nach dem Verlegen mindestens 4 mm dick sein. Wir empfehlen daher die Verwendung eines 10er Zahnspachtels
- Sorgfalt beim Verlegen zahlt sich später durch eine sehr lange Haltbarkeit aus
- wir empfehlen Ardex S20, einen flexiblen Mittel- und Dickbettmörtel. Details finden Sie im Internet unter www.ardex.de
- die Fliesen untereinander ausrichten und nivellieren: Dies geschieht durch leichtes Anklopfen mit den Handballen – keinesfalls mit einem Hammer (harte Schläge können zu Haarrissen führen)
- achten Sie auf einen guten Verbund zwischen Kleber und Fliese (z.B. durch buttering floating)

Wir raten dringend davon ab, Mosáico Fliesen auf nicht verlegereifen Estrich, auf nicht ebenem Untergrund, oder im Sandbett zu verlegen.

Beachten Sie bitte unbedingt die Herstellerangaben für Kleber, Fughilfe und Fugmasse.

Säubern während des Verlegens :

- Zementflecken und -spritzer sofort mit einem feuchten Schwamm entfernen, weil eingetrockneter Zementkleber sich sehr fest mit der Fliese verbindet

Einige Tipps für das Verfugen:

- zur Erleichterung der nachträglichen Reinigung empfehlen wir die Verwendung einer Fughilfe (Fila HP98 oder Lithofin Fleckstopp). Fughilfe mit einem Schwamm aufbringen und vor dem Verfugen gut austrocknen lassen
- wir empfehlen Ardex MG Marmorfuge, eine Fein- und Schmal fugmasse. Details finden Sie im Internet unter www.ardex.de. Folgen Sie nicht unserer Empfehlung, dann achten Sie bitte unbedingt auf die Eignung der Fugmasse für Marmor und Naturstein. Beachten Sie die Herstellerangaben
- Fugmasse mit einem Fuggummi abschnittsweise verteilen
- Fugmasse auf den Fliesen ist während des Verfugens gleich säuberlich zu entfernen (mit einem feuchten Schwamm - Herstellerangaben beachten)
- **Vorsicht mit eingefärbtem Fugmaterial besonders bei mehrfarbigen Fliesen.** Farbpigmente einer dunklen Fugmasse können in helle Flächen des Musters eindringen und Flecken bilden – ggf. an einer Testfliese ausprobieren

Mehr Informationen?

wir helfen Ihnen gerne weiter. Kontaktieren Sie uns unter info@mosaico-fliesen.de oder rufen Sie uns an